# **MITSUBISHI**

三菱 インバーター オーブンレンジ (家庭用) 形名 RO-LD25 取扱説明書 / メニュー集

Cooking Book



- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

フ

か

h

た

ん操作ガ

イド

## オートパワーオフとは、自動的に電源が切れ、待機時消費電力をゼロにする省エネ機能です。

電源プラグを差込んだだけでは電源は入りません。 ドアを開けると電源が入ります。

ドアを開けてから操作をし てください。

電源が入ると表示部は[0] を表示。

調理終了後は、5分すぎると電源が切れます。

また、ドアを閉めてから5分間使わないと電 源が切れます。

すぐに切りたいときは、とりけし・切を押し ます。

## かんたん操作ガイド

<記号説明> **/** ○○~○○C: 赤外線センサーで、記載の温度に仕上がりを調節できる

#### お好み温度 30ページ

√ - 10~90°C

- お好みの温度にあたためるとき 仕上がり温度を合わせます
  - ベビーフード 30~40℃アイスクリーム(柔らかく) -10~-4°C

#### 両面グリル

つけるとき

28ページ グラタンなど表面に焼き色を

時間を合わせます

#### **ゆでもの 葉菜(自動)** 20ページ

- ●生の野菜(葉・花・果菜)を ゆでるとき 洗ってラップに包みます
- ブロッコリー、ほうれん草 など

#### **ゆでもの** 根菜(自動) 20ペー:

●生の野菜(根菜など)をゆでるとき 洗ってラップに包みます • じゃがいも、かぼちゃ など

- 肉やさしみを解凍したいとき ラップをはずしスチロールト レーのまま解凍します
- 1回押し:さしみ・魚介類
- まぐろ、えび など 2回押し:全解凍(肉類)
- 薄切り肉、ひき肉など

●材料に少量の油をかけてオー ブンで焼く、体にやさしいフ ライです

#### ミルク・酒かん(自動) 1フベージ

**№** 40~80°C

- 牛乳のあたためや酒かんのとき
- 牛乳、酒かん 1~4杯

#### スピードレンジ<1000W> 29ページ


●すばやくあたためるとき 時間を合わせます

○パン生地を発酵するとき 時間を合わせます

- 1回押し:40℃ ドライイーストでの発酵 2回押し:30℃
- 天然酵母での発酵

# おおみ選択 スピードレング レング 両面グリル 発 間 オープン 40で/SDC SMAXSER







進 泉 たまご (意火概以) メモリー

長長 田田

- 炊飯(自動)
- 温泉たまご(自動)
- 直火煮込(自動)
- ●延長 ・メモリー 脱臭(自動)
- →22ページ →24ページ
- →25ページ →36ページ
  - →37ページ **→**40ページ

#### (約50秒~1分) など 2回押し:200W 煮込み料理、解凍など

時間を合わせます

1回押し:600W

肉まんのあたため

**オーブン** 33・34ペーシ オーブン料理をするとき

レンジ<600W・200W> 29ペーシ

手動でのあたためやお料理のとき

温度と時間を合わせます \*予熱が必要なときは、2回押します

#### オートメニュー(自動) 26ページ

●メニュー集記載の料理が自動 でできます

1 グラタン 6 シフォンケーキ 2ピザ フ クッキー 3 茶わんむし 8 ロールパン 4 肉じゃが 9 サクッとフライ

5 スポンジケーキ

#### あたため(自動) 14・16ペーシ

- **№** 70~90°C
- ごはんやおかずを自動であた ためるとき

容器に入れてあたためます

- 1回押し: 常温・冷蔵品
- 2回押し:冷凍品
- 野菜炒め、焼き魚 ラップあり • カレー、シチュー
- \* 牛乳や酒かんはミルク・酒かんで

#### 自動レンジ加熱の 上手な使い方

- 15ページ
- ●食品は庫内底面中央に置く ●庫内・庫内底面を冷やして使う
- ●ゆでものや加熱時飛び散るもの 以外は、ラップ・ふたをしない

## 設置場所を確認して、 アースを取付ける

安全のために必ず

お守りください を読む

⇒ 6、4ページ

→4~==j

正しい設置場所に本体を置き、 アースを確実に取付けてください。

お使いになる際に、必ず守っていた

だきたいことが記載してあります。



## 電源プラグを差込み、 ドアを開閉して電源を入れる

⇒2ページ

オートパワーオフ機能がついています。



## カラ焼きをする

→12ページ

庫内の油を焼き切ります。

これで、調理ができます。

### オートパワーオフ (待機時消費電力ゼロ) ………2 かんたん操作ガイド ………………2 で使用の手順 ……………………3 安全のために必ずお守りください …………4~8 各部のなまえ .....10~11 準備 (カラ焼き) ………12 音量調節/出し忘れお知らせ ……………12 使える容器・使えない容器 ……………………………13

## • 自動調理

あたため (常温・冷蔵品)	14~15
あたため (冷凍品)	16
ミルク・酒かん	
解凍	
ゆでもの	····20~21
炊飯	22
ヘルシーフライ	23
温泉たまご	24
直火煮込	25
オートメニュー	····26~27
1.グラタン 2.ピザ 3.茶わんむし 4.8	
5.スポンジケーキ 6.シフォンケーキ 7	.クッキー
8.ロールパン 9.サクッとフライ	

## 手動調理

	)2
	29
	2
お好み温度(レンジ加熱)	30~3
	·····3
	33~3!
	31
	3.
トーストの焼き方	3

手動で加熱する場合の時間のめやす	39
お手入れ/脱臭	·····40~41
お料理がうまくできないとき	42~43
故障かな?と思ったら	44~45
保証とアフターサービス	46~47
仕様	

メニュー集	·····48~79
メニュー集もくじ	49

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。

ご使用の前に

安全のために必ずお守りください

禁止

アース線接続



分解禁止

接触禁止



指示にしたがう



電源プラグを抜く

(本体表示)



注意



発火注意



感電注意



高温注意

分解・修理・改造はしない



\*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機

修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、異物や指を入れない





感電・けがの原因

\*異物が入ったときは、電源プラグを抜いて、 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓 □・ご相談窓口」にご相談ください。

# ҈О警告

#### アースを確実に取付ける

感電・発火・けがの原因

故障・漏電のときに感電の原因



アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



#### アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地工事)を ご相談ください。

アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース線には 接続しない。

感電・爆発・引火の原因

# ⚠警告

## 傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない





感電・ショート・発火の原因

## 調理中に電源プラグを抜差ししない





感電・火災の原因

## 電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

## 電源コード・プラグを傷つけない





重い物をのせたり、折ったり、束ねたり すると、破損して感電・発火の原因

## 電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う





他の器具と併用したり、机や家具のコ ンセント、延長コードを使うと、異常 発熱して発火・火災の原因

## お手入れのときは電源プラグを抜く





- お手入れは本体が冷めてから行う。
- ぬれた手で抜差ししない。
- 感電・けがの原因

## お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





やけど・感電・けがの原因

## 熱に弱い物を近づけない





たたみ、じゅうたん、冷蔵庫、テーブル クロスなどの上に置かない。

燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

# ⚠注意

## 庫内の包装材は使用前に 取出す



A

## 吸気口・排気口をふさがない



\*吸気口・排気口は 10ページ参照

火災の原因

## 焦げ・変形・発火を防ぐため

水平で丈夫な場所に置く 振動・騒音を防ぐため

\*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なためおす すめできません。

電源コードを排気口や 温度の高い部分に近づけない



感電・火災の原因

## 火気の近くや水のかかるところに 置かない





電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと 感電・ショート・発火の原因

長期間使わないときは、

雷源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・

お手入れは本体が

漏電火災を防ぐため

冷めてから行う

#### 感電・漏電の原因

## 壁との間をあける

排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因

窓ガラスの場合、排気口(10ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因

本体の上に物を

過熱して、変形・焦げ・

置かない




5面を囲む設置はしない。

\*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

やけどを防ぐため

食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない




火花・発煙・発火・故障・サビの原因

⇒ 「お手入れ」41ページ 発火の原因

# ⚠注意

#### ドアに物をはさんだまま使わない





ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない



本体が倒れ、 けが・雷波もれの原因

庫内底面(耐熱セラミック製)に 衝撃を加えたり、水をかけない



割れてけが・火花・故障の原因

\*割れたときは、そのまま使わずに、 販売店にご相談ください。

### 飲み物や食品などを加熱しすぎない

◆牛乳、牛クリーム、粘りや油脂分の多い液体、 コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

\*加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。 \*加熱しすぎたときは、少し時間をおいて取出す。

少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因 \*加熱中はそばを離れない。



## 食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. とりけし・切を押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、鎮火を待つ。 鎮火しないときは、水か消火器 で消す。
- \*そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。

# ドアを 開けない

## 調理以外の目的に使わない



故障・発煙・発火の原因

## レンジ加熱のとき

### ビンのふたや栓ははずすべきの



割りほぐす


密封性の高いふたもはずす。 容器が破裂して、やけど・けがの原因

#### 卵は割りほぐす



ゆで卵や目玉焼きの あたためもしない。 破裂して、やけど・けがの原因

## 殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる





例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ

殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

## ラップをはずすときは 蒸気の熱に注意する



また、容器も熱くなっている ことがあるので注意する。 蒸気の熱で、やけどの原因

## 鮮度保持剤 (脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



発火の原因

乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する



やけどを防ぐため

## ヒーター加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品 など)に触れない

ただし、操作パネルやドアハンドルは のぞく



高温のため、やけどの原因

6

ご使用の前に

安全のために必ずお守りくださ

# で使用の前に安全のために必ずお守りください

## お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を近づけない

4m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

## ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

●ドアは急冷したり、ぶつけたり、傷つけない。直後やその後の調理中に、ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

けが・変形の原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障の原因

容器の出し入れは引きずらない

庫内底面に傷がつくと、 割れてケガ・火花・故障の原因

## 使用するキーをまちがえない

加熱しすぎとなり焦げ・発煙・発火の原因

のみものをあたためで加熱しない。突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因

表示部に「高温」が表示されているときは、庫内や庫内底面が 熱くなっているので注意する

やけどを防ぐため

ドアの開閉時には ドアの横や下側、可動部に 指をはさまないよう気をつける

けがを防ぐため

## レンジ加熱のとき

角皿、金属容器、金串、アルミホイルなど を使わない

アルミで加工したもの(紙やテープなど)や、 金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

### 空のまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

庫内底面にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする

故障を防ぐため

食品は庫内中央に置く 食品や容器が庫内壁面に当たらないよう に置く

端に置くと、正しく検知できずに 発煙・発火の原因

## ヒーター加熱のとき

角皿の出し入れは、持ち手を使い、両手でする

やけどを防ぐため

調理後の角皿は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

# 加熱のしくみ

## レンジ加熱

#### 電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。

その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため、ミルク・酒かん、解凍、ゆでもの 葉菜、ゆでもの 根菜、 炊飯、お好み温度、 スピードレンジ、レンジキー

#### 電波の性質

吸収



食品や水分に吸収されます。



ガラス、陶器は通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。 火花の原因。)

## ヒーター加熱

#### オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱

ヘルシーフライ、温泉たまご、オートメニュー 「3. 茶わんむし」「5. スポンジケーキ」「6. シ フォンケーキ」「7. クッキー」「8. ロールパン」 「9. サクッとフライ」、オーブン、発酵キー



ケーキ、パンなどのお菓子を ふっくら焼き上げます。

#### 両面グリル

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける

(オートメニュー「1. グラタン」「2. ピザ」、両面グリルキー)



グラタンなどをこんがり焼き 上げます。

## 【コンビ加熱(レンジ+ヒーター

## 電波とヒーターで加熱 (直火煮込、オートメニュー[4.肉じゃが])

早くしっとり加熱します。

## 赤外線センサーについて

レンジ加熱のとき、食品の表面温度を継続して 測り、設定温度になったとき、自動で加熱を終 わらせます。

コッとお願い ⇒15ページ

#### 庫内の温度が高いと

 赤外線センサーが使えないため、ブザーが鳴り、 表示部にホット表示が出て、運転が止まります。
 とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。(スピードレンジ、レンジは使えます) →30ページ

## ツインクロス加熱について 🖭

庫内底面と側面の2方向から電波を出すことで、 ムラを抑えて、すばやく加熱します。

#### お願い

食品は容器に入れて、庫内壁面に当たらないよう、中央に置く


## 表示部に「高温」が点滅しているとき

- 庫内底面の温度が高くなっています。やけどの おそれがあるので、素手で触らないでください。
- また、耐熱性のない容器やラップ包装した食品 などをのせないでください。溶けたり、変形の原 因になります。


## 自動加熱のときのお願い<あたため、自動キー、オートメニュー>

- ●本書に記載されている、分量・材料・調理法で行ってください。 (指定分量以外のときは、手動で様子を見ながら加熱してください。)
- ●加熱終了後、加熱を追加するときは、延長や手動を使い、様子を見ながら行ってください。

## 本体前面



## 本体背面



## 付属品



## 操作パネル

#### ランプについて

5好み温度 スピードレンジ

温度・仕上がり

とりけし・切。

ゆでもの 葉葉

ゆでもの 根 菜

ヘルシー フライ

直火煮込

延長

形名

加熱後、もう少し

加熱したいときに

延長キー

使う。

脱臭

→36ページ

解凍 1.さしみ 2.生解液

ミルク 酒かん

メモリー

MITSUBISHI

操作が必要なときに、ランプが点滅してお知らせします。

#### 手動キー

→28~36ページ

料理に応じて温度・ 時間を設定して使う。

#### 温度・仕上がりダイヤル 温度

- あたため、ミルク・ 酒かん、お好み温度 のとき仕上がり温度 の設定に使う。
- オーブンのとき温度 の設定に使う。

## 仕上がり

- 解凍、ゆでもの葉菜、 ゆでもの 根菜、ヘル シーフライ、炊飯、 オートメニューなど のとき、仕上がりの 強弱の調節に使う。
- スタート後、約20秒 間(ランプ点灯中)だ け調節できる。

弱め …左に回す。加熱時間 が約2割減る。

強め …右に回す。加熱時間 が約2割増える。

#### とりけし・切キー

- キーを押し間違えた とき、途中で加熱を やめたいときに使う。
- 電源を切りたいとき に使う。

# ダイヤル

時間の設定に使う。 オートメニュー

→26~27ページ

時間・温度設定が不要。

#### あたためキー スタート あたため

- →14~16ページ
- 時間設定が不要。 スタート
- 加熱をスタートする ときに押す。
- \*加熱の途中でドアを 開けると加熱は中断 する。続けるときは もう一度押す。

## 自動キー

- →17~25ページ
- 時間・温度設定が不要。

#### メモリー

→37ページ

手動調理の加熱方法 を登録して使う。

## 脱臭キー

**⇒**40ページ 初めにカラ焼きする

とき、庫内の臭いが 気になるときに使う。

#### 表示部

- •加熱時間や選んだ 機能、働いている 機能を表示します。
- <例>

レンジ 600<sub>w</sub> 1.30.

レンジ「600W」で1分30秒。

その他の表示

<加熱表示>



加熱時間や現在温度が確定す るまで表示する。 (解凍では、加熱終了まで表示)

#### <高温表示>

高温

- オーブン・グリル加熱中に庫内 の温度が高くなると点灯。
- 庫内底面の温度が高いときは 点滅して表示。⇒45ページ

#### <ホット表示>



- 庫内の温度が高いときに点 滅して表示。 ⇒45ページ
- <故障表示>



- 故障したとき、E0、P0などを表示。⇒45ページ
- \*「デモ」が表示されているとき は、店頭展示用モードになっ ています。使用時は、デモを解 除してください。⇒45ページ
- ●自動メニューは、あたため(2メニュー)、ミルク・酒かん、解凍(2メニュー)、ゆでもの葉菜、 ゆでもの根菜、ヘルシーフライ(5メニュー)、炊飯、温泉たまご、直火煮込(3メニュー)、 オートメニュー(9品目、23メニュー)の合計40メニューです。

ご使用の前に

使える容器

使えない容器

# 準備/音量調節/出し忘れお知らせ

# (カラ焼き)

## 初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

- ヒーター加熱時の気になる臭いを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約15分で終了します。

#### お願い

煙や臭いが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。

電源プラグをコンセントに差込み、 ドアを開ける



ドアを開けると 「0」を表示。

庫内に何もないことを確認して、 ドアを閉める

#### お願い

包装材、燃えやすい紙などは必ず取る。

脱臭を押す 脱臭がスタート。



加熱表示後、 残り時間を表示。



#### **/** 注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本 体・天面など)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

#### お知らせ

カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響あ りません。

#### 便利機能 お好みで設定を変更してください。

- 加熱が終了すると、ブザーが鳴ります。
- 音量をかえたり、消すことができます。

## 音量をかえる・音を消すとき

表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、 両面グリルを続けて3回押す



設定終了 ピッ (音を消したときは鳴らない)

押すごとに、

→ 音量小 → 鳴らない → 音量標準 -

をくり返す。

\*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示し ます。

(お知らせ)電源プラグを抜いても記憶しています。

#### 便利機能 お好みで設定してください。

加熱終了後、食品をすぐに取出さないと、ブ ザーでお知らせする機能です。 (出荷時は設定されていません。)

## 出し忘れお知らせ機能にするとき

表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、

あたためを続けて3回押す

(ピッピッピーッと鳴る)

- \*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、「0」を表示 します。
- \*戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

#### 設定すると

- 加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブザー が鳴ります。(10分間。表示部は「0」を表示します。)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、 とりけし・切を押します。

(お知らせ)電源プラグを抜いても記憶しています。

#### 使える容器・使えない容器 ○使える ※ 使えない コンビ加熱 容器の種類 レンジ加熱 ヒーター加熱 (レンジ+ヒーター加熱) 耐熱性ガラス容器 \*ただし、ひび、傷のある器を使ったり、急熱、急冷すると割れることがある。 耐熱性のない ガラス容器 クリスタルガラス、カットガラス、強化ガラスなども使えない。 耐熱温度が140℃以上で、「電子レン 耐熱性 プラスチック容器 ジ使用可」の表示のある物が使える。 \*ただし、オーブン・グリル指定のものは使 \*ただし、電波で変質する物、 える。 砂糖・油分の多い料理など、 高温になる食品には使えない。 その他 耐熱温度が140℃未満の物、電波で変質する物も使えない。 プラスチック容器 (例:スチロール、ポリエチレン、メラミン、ユリア、フェノール樹脂など)

ラップ



耐熱温度が140℃以上の物が 使える。

\*ただし、スチロールトレーは解凍のみ使える。

\* ただし、砂糖・油分の多い料 理など、高温になる食品には 使えない。

\*ただし、発酵には使える。

アルミホイルなど

金属容器、金串、金網、


- \*ただし、アルミホイルは電波 を反射する性質を利用して部 \*ただし、取っ手がプラ 分的に使うことがある。 (解凍など)
  - スチックの物は使えない。

陶器、磁器



\*ただし、ひび、傷、金銀の模様、内側に色絵のある器は、傷めたり、火花が出 るので使えない。

#### 漆器、 竹・木・籐・紙製品



- こげたり、塗りがはがれたり、ひび割れすることがある。
- \*ただし、紙、楊枝、竹串などは料理によっては使うことがある。
- \*耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- \*あたため、ミルク・酒かん、解凍、お好み温度のとき(赤外線センサー使用時)、 ふた(陶器、ガラス、プラスチックなど)を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

# あたため(ごはんやおかずを自動であたためる) 🎤





## 庫内の温度が高いと

- ブザーが鳴り、ホット表示 となり使えません。 とりけし・切を押し、ド アを開けて庫内が冷める のを待ちます。
- →30ページ



赤外線センサーに ついて⇒15ページ

## 食品の置きかた

●庫内中央に置く



2個以上の場合、中央に寄せる

\*食品を端に置いたり、少 量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度をはか れず、発煙・発火の原因。


- 設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。
- 食品の分量は約100~500gです。
- 出力1000Wのレンジ加熱です。
- 冷凍品(冷凍ではんなど)はあたためを2回押してください。⇒16ページ
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒39ページ

## 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。



お願い角皿ははずす。



## あたためを押す

加熱がスタート。



●仕上がり温度(設定温度)を変えたいとき →15ページ

20秒後



現在温度を表示。

## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。破裂して、 やけど・けがの原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容器の調味料 は取除いてから加熱する。
- ■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のな い容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、レンジ「600W」で様子を見なが ら加熱する。
- ■食品が2個以上の場合は、中央に寄せて置く。

#### お知らせ

- ■加熱中、食品からバチバチ音がすることがありますが、異常ではあ りません。
- ■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

## 仕上がり温度(設定温度)を変えるとき

(あたため、ミルク・酒かんで変更できます)

スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に 温度・仕上がりダイヤルを回して、 設定温度を合わせる



70° 右に回すと設定温度が上がる。 左に回すと設定温度が下がる。

#### <設定できる温度>

丰一名	あたため	ミルク・酒かん
温度	70~90℃	40~80℃

\* 5 ℃単位で設定できます。

お知らせ、庫内温度が高いときは、変更できません。

## 下記の食品は それぞれのキーであたためる

■牛乳・酒かん

**⇒ミルク・酒かん** (17ページ)

(あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない)

■肉まん・あんまん・パン

→レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する (39ページ「あたため」)

肉まん、あんまんは水を振ってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

## ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれるとき (カレー等)
- ラップは、食品部はゆったりと、容器のふちは ぴったりおおう (ラップの破裂防止のため)
- ラップをすると仕上がり温度が低めになります。



野菜炒め 焼きそば 野菜の煮もの



カレー シチュー 加熱後、混ぜる。 焼き魚

## ラップをしないもの



ごはん・ピラフ しっとり仕上げたいときは水を ふる。



汁もの (1人分) みそ汁・すまし汁・ スープ



煮魚 煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ 焼きとり

## 赤外線センサーについて(コツとお願い)

## ■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を検知するために中央に置いてください。 複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて置い てください。

#### ■容器は陶磁器、耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を 使います。解凍以外は、スチロールトレーを使用しな いでください。

#### ■庫内を冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えないた め、ブザーが鳴りホット表示が出て、運転が止まり ます。⇒11ページ

とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるの を待ちます。

## ■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上手く 働かないため使えません。

また、ほとんどの食品でラップは必要ありませんが、 分量の多いときやカレーなど飛び散るものはラップ をします。ラップをすると仕上がり温度が低めにな ります。

#### ■現在温度の表示は目安

スタート後、20秒で現在温度が表示されます。温度 は食品のおよその平均温度です。短い時間であたた まるものは表示しない場合があります。

自動調理

あたため(常温

冷蔵品)



#### 庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示 となり使えません。 とりけし・切を押し、ド アを開けて庫内が冷める のを待ちます。 →30ページ

#### このあたためができます

- 冷凍ピラフ、冷凍コロッケ、 など、市販のレンジ用冷凍
- ホームフリージングした もの (ごはんなど)



赤外線センサーに ついて⇒15ページ

## 食品の置きかた

● 庫内中央に置く




2個以上の場合、中央に寄せる

\*食品を端に置いたり、少 量の食品を加熱すると、 正しく食品の温度をはか れず、発煙・発火の原因。

- 冷凍品や市販のレンジ用冷凍食品のあたためができます。
- 設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。
- 食品の分量は約100~500gまでです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ「あたため」

## 食品を入れる



## つ あたためを2回押す

加熱がスタート。



●仕上がり温度(設定温度)を変えたいとき

→15ページ





現在温度を表示。

# 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のな い容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

## お知らせ

- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理時間より長 くなることがあります。
- ■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が出てしまう ことがあります。

#### 使う容器は

■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。 ⇒13ページ

#### 上手な加熱のコツ

- ■パッケージに並べ方の記載があるときは、その並べ方にする。
- ■揚げものはラップなしで加熱するとカラッと仕上がる。
- ■ピラフなどのご飯類、スパゲティーなどのめん類は、加熱後かき混ぜる。

# ミルク・酒かん (牛乳やお酒を自動であたためる)



お灯み選択 スピードレンク レンタ 設定温度は60℃です。40~80℃に調節できます。 食品の分量は1~4杯までです。 河遊グリル 発 部 オーブ 40で/30で 9987/39 出力1000Wのレンジ加熱です。 手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ「あたため」

## 食品を入れる

ミルクはマグカップに、酒はとっくりか 耐熱性のコップに入れて庫内中央に置く。



お願い角皿ははずす。

## ミルクを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。

●仕上がり温度(設定温度)を変えたいとき ⇒15ページ 酒かんをするときは、50~55℃に設定する。

## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### 赤外線センサーに ついて⇒15ページ

とりけい国際なためノスター

炊飯 ヘルシー えルク 酒かん

温泉 たまご 意大恵込 メモリー

(銀) (銀)

庫内の温度が高いと

ブザーが鳴り、ホット表示

とりけし・切を押し、ド

アを開けて庫内が冷める

となり使えません。

のを待ちます。

⇒30ページ

#### 牛乳・お酒の置きかた

●庫内中央に置く



2個以上の場合、中央に寄せる

\*端に置くと仕上がりが悪 くなる。また、沸とうし たり、庫内から取出した 後でも突然沸とうして飛 び散り、やけどの原因。

#### お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のな い容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

#### 上手な加熱のコツ

- ■1杯分の分量のめやす(1mL=1cc)
- 牛乳 = 約200mL
- 酒かん=約180mL
- 容器の7~8分目をめやすに入れる。
- 容器に対して少量しか入れないと、仕 上がり温度が高くなる。

#### ■分量にあった容器を使う

- 容器の大きさ、形状、材質により、 仕上がり温度がかわる。
- とっくりは背の低い物を使う。
- 牛乳ビンや紙パックでの加熱はしない。

## ■加熱後は

かき混ぜる。

■首のほそいとっくりは 上1/3をアルミホイルで おおって、しっかりと 押さえる。



アルミホイル



自動調理 ミルク 酒か

自動調理

あ

たため

(冷凍


ブザーが鳴り、ホット表示となり使えません。
 とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。

⇒30ページ

- ●食品の分量は約100~800gです。
- ●「さしみ」は出力100W相当、「全解凍」は出力110W相当のレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ

## **1** 食品を入れる

ラップをはずし、スチロール トレーごと庫内中央に置く



#### お願い

角皿、ラップ、飾りははずす。

## 9 解凍を押す

さしみは1回押す

全解凍は2回押す





加熱がスタート。

表示部は「解凍」が点滅し、20秒後に加熱表示になる。 (残り時間は表示しない)

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒11ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に温度・仕上がりダイヤル を回して「弱め」または「強め」に合わせる。

## -

## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### お願い

■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、ドアを 開けて冷やしてから使う。(約15分)

## スチロールトレーのとき

ラップをはずしてスチロール トレーごと庫内中央に置く



## スチロールトレーがないとき

●平皿の上に、ラップをはず した食品をのせ、庫内中央 に置く



## 次の場合、自動でできません

- ●ラップ包装のまま解凍したいとき
- ●冷凍室から出してしばらく時間の たったもの、溶けかけているもの

レンジ「200W」で様子を見ながら 解凍する

## さしみ:解凍を1回押す

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる半解凍仕上がり)



**まぐろ・切り身魚** 厚さが均一でないときは、 薄い部分にアルミホイル を巻く。



**えび** 冷凍時に、重ねないで平 らにする。



**一匹魚** 頭、尾などの細い部分に アルミホイルを巻く。

## 全解凍:解凍を2回押す

解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる全解凍仕上がり)



薄切り肉

冷凍時に、できるだけ重 ねないで平らにする。



ひき肉

冷凍時に、薄く平らな形 に小分けする。



かたまり肉

側面にアルミホイルを巻 く。

仕上がり「強め」を使う。

#### とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホイル を巻く。

#### お願い

■アルミホイルは庫内底面や壁、ドアに触れないように巻く。触れると火花の原因。

#### 上手な解凍のコツ

■厚みのある物、かたまり肉などは側面にアル ミホイルを巻く

側面だけ早く解凍されるのを防ぐことができる。 また、**仕上がり「強め」**を使う。

- ■細い部分、薄い部分にはアルミホイルを巻く 解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は仕上がり「弱め」を使う。
- ■冷凍室から出してすぐに解凍 溶けかけている物、100g未満の物は、解凍しすぎ を防ぐためレンジ「200W」で様子を見ながら解 凍する。

#### ■ホームフリージングは

- ・新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約3cm以内に厚さをそろえる。
- 空気を抜き、ラップなどで密封する。

自動調理

解凍

調理解

DESTRUCTION DESCRIPTION OF THE PERSONS

ブザーが鳴り、ホット表示となり使えません。
 とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。

⇒30ページ

- お湯をわかさず、野菜の下ごしらえが簡単にできます。
- 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。
- 出力600~300Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ

## │ 食品を入れる

- ①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。
- ②平らな耐熱皿にのせて、庫内中央に置く。

お願い角皿ははずす。

# **り** ゆでもの 葉菜またはゆでもの 根菜を押す

葉·花·果菜は**ゆでもの 葉菜を押す** 根菜は**ゆでもの 根菜を押す** 

加熱がスタート。



表示部は「レンジ」が点滅し、約3分後、残り時間を表示する。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒11ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に温度・仕上がりダイヤルを 回して「弱め」または「強め」に合わせる。

# 加勢終了

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

加熱がたりないとき →36ページ
 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。
 (再度、ゆでもので加熱しない。
 さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ・発煙・発火の原因)

#### お願い

- ■庫内や底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。
- ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、ゆでものは使わない。 レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なので、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、レンジ「600W」で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

## お知らせ

■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。 ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。 洗ってラップに包み、耐熱皿にのせる。

**葉・花・果菜** (**ゆでもの 葉菜**を押す)

ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に切り込みを入れる。

なす



加熱後、水にさらしてアクを抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラップに包む。アクの強い 物は、加熱後、水にさら してアクを抜く。

#### グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむく。穂先と根元を交互に重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

# 根菜・火の通りにくい物(ゆでもの根菜を押す)

じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむらす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らに し、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

#### 容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

→レンジ「600W」で 様子を見ながら加熱する

## お知らせ)

薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど)の少量加熱は、火花 が出ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水 を加えたり、様子を見ながらレン ジ **[600W]** で加熱してください。

例)

玉ねぎのみじん切り



中1コ (200g) =約4分 ふたをしないで加熱する。

#### にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

## 上手な加熱のコツ

■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。

■厚さや大きさをそろえて加熱する。

■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。

■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。

## こんなメニューのときにも便利

- コロッケ⇒じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えやすくなります。
- ●マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

0

ゆでも

# B好み温度 スピードレンタ レンミ -1000W- 600W/20 問題グリル 発 部 オーフ 40で/50で 計画の話 ゆでもの 東 景 | ゆでもの | 解 液 1.3Lや 2.2M(#) フライ 潜かん 温 級 意火側込 メモリー ES ES

- お米の分量は1~2合です。(レンジ加熱です)
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ

## お米と水を耐熱容器に入れる

(水の量、容器のめやす⇒下表)

- ①米はよく洗い、水気をきる。
- ②米と水を耐熱容器に入れ、ふたをする。
- ③庫内中央に置く。

お願い角皿ははずす。

## 炊飯を押す

加熱がスタート。

レンジ

加熱表示後、残り時間を表示。

**55**° **|** 

2 合を炊飯するとき

スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に 温度・仕上がりダイヤルを回して「強め」に合わせる。



加熱終了 加熱終了音が鳴る

庫内で約5分間蒸らし、よくほぐす。

#### 水の量・容器のめやすと炊飯時間

米の量	1合 (150g) 2合 (300g)	
水の量	300mL 450mL	
容器	直径約21cm、深さ約8cmの大きさのふたつきの耐熱容器	
仕上がり調節	ー 強め	
炊飯時間	約23分(蒸らしを除く)	約24分(蒸らしを除く)

- 水の量はお好みで加減してください。
- 2合は温度・仕上がりダイヤルで「強め」を選んでください。

# ヘルシーフライ (少量の油をかけてオーブンで焼く)





ヘルシーフライで できるメニュー ⇒56~57ページ エビフライ さけフライ とりのから揚げ ベジタブルアラカルト フライドポテト

(NN (NN

- (予熱): 角皿ははずす。

## ヘルシーフライを押して予熱する

●手動で加熱する場合の時間のめやす。⇒39ページ

予熱がスタート。(約10分)

ヘルシーフライについて。⇒56ページ



20秒後に現在温度を表示。

## 予熱終了 予熱終了音が鳴る



30秒ごとにブザーが鳴り、 20分間は保温している。

お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できない。 手順1からやり直す。

## 加熱

## 食品を入れる

角皿に食品をのせて油を均等にかけ、棚上段にのせる。

↑注意 予熱後は、庫内が熱くなっているので、やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

## スタートを押す

加熱がスタート。(約15分)



加熱表示し、約6分後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒11ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に温度・仕上がりダイヤルを 回して「弱め」または「強め」に合わせる。

## 加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

# 温泉たまで(温泉たまでを自動で作る)



- 一度に4~6個の温泉たまごを作ることができます。
- 時間は約45分です。(オーブン加熱です)

## 卵と水を耐熱容器に入れる

- (容器のめやす・水の量 ⇒ 下表)
- ①耐熱容器に卵を入れ、卵が充分にひたるまで水を入れる。
- ②庫内中央に置く。

お願い角皿ははずす。

## 温泉たまごを押す

加熱がスタート。

オープン

加熱表示し、約20分後に残り時間を表示。



## 加熱終了前熟終了音が鳴る

卵を取出し、水につける。 (やけどに注意する。水につけないと、卵が固まってしまう)

#### 容器のめやす・水の量と加熱時間

卵の数	L玉 4~6個	
容器	直径約21cm、深さ約8cmの大きさの耐熱容器	
水の量	約1100mL	
加熱時間	約45分	

卵は冷蔵庫から出してすぐのものを使います。 常温の卵のときは、温度・仕上がりダイヤルで「弱め」を選んでください。

#### お願い

■ふた・ラップは使わない。(赤外線センサー使用のため)

#### お知らせ

■温泉たまごは赤外線センサーで水の温度を測り、ヒーターをコントロー ルして調理します。そのため手動では調理できません。(手動等でのレン ジ加熱は、破裂し、やけどやけがの原因になるので、絶対に行わない)

# 直火煮込 (煮込み料理を自動で作る)



メニュー集記載の煮込み料理が自動でできます。 (直火煮込について⇒58ページ)

## 食品を入れる

耐熱容器に入れて庫内中央に置く。

お願い角皿ははずす。 金属製の容器は使わない。

## 直火煮込を押す

加熱がスタート。



加熱表示後、残り時間を表示。

ブザーが鳴ったら、 食品を取出してかき混ぜ、再び食品を入れ スタートを押す



## 加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

(容器が熱くなっているので、ミトンなどを使う)

#### お願い

■容器は、耐熱性のあるガラスや陶磁器で、底が平らな直径21cm深さ 8 cm程度のふたつきのものを使う。

(はじめの約10分はレンジ加熱なので、金属製のものは使えない)

■メニュー集記載の分量・容器・調理法を守る。 (分量が多いとふきこぼれて、庫内底面が汚れて、こびりつきの原因)

#### お知らせ

■レンジ加熱からオーブン加熱になるとき、ブザーが鳴り3分間加熱が 止まります。食品をかき混ぜ、スタートを押すと、加熱を継続します。 (ドアを開けないときは、3分後に自動的に加熱を継続します。)

直火煮込で できるメニュー

→58~59ページ ビーフシチュー レストランカレー ミートソース

メニュー集記載のメニューが、番号を合わせてスタートすれば、 センサーのはたらきで自動でできます。

## 例: シフォンケー・むを焼くとき

## 食品を入れる

食品を庫内中央に置く。

# 2 ダイヤルを回してメニュー番号を [6.シフォンケーキ] に合わせる



右に回すと、メニュー番号が「1」→ 「9」 にかわる。 左に回すと、「9」→ 「1」にかわる。

# 3 スタートを押す

加熱がスタート。



20秒後、残り時間を表示。 「1.グラタン」「2.ピザ」では残り時 間を表示するまで15分程度かかる ことがある。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒11ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に温度・仕上がりダイヤル を回して「弱め」または「強め」に合わせる。

## 加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

加熱時間を延長したいとき→36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### お知らせ

■設定温度の変更はできません。

## メニュー番号 グラタン

マカロニグラタン ⇒66ページ ほうれん草とさけのグラタン ⇒66ページ ラザニア ⇒67ページ

⇒67ページ

⇒78ページ

(棚上段) チキンドリア グリル加熱です

※市販の冷凍グラタン(オーブン用)は、仕上がり「強め」 を使います。

(電子レンジ用は1.グラタンではできません。)

#### メニュー番号



ビッグピザ ビッグピザのバリエーション ⇒78ページ 冷凍ピザ(オーブン用) →78ページ

(棚上段) グリル加熱です

#### メニュー番号

## 茶わんむし



茶わんむし ⇒60ページ

(棚下段)

オーブン加熱です

#### メニュー番号

## ロ 肉じゃが

⇒60ページ 肉じゃが

コンビ加熱です

#### メニュー番号

## スポンジケーキ



スポンジケーキ

⇒68ページ

(棚下段)

オーブン加熱です

#### メニュー番号

## シフォンケーキ

シフォンケーキ ⇒70ページ シフォンケーキの バリエーション ⇒71ページ

オーブン加熱です

#### メニュー番号

## クッキー



型抜きクッキー ⇒72ページ チョコチップクッキー ⇒72ページ ピーナッツバタークッキー ⇒72ページ

(棚下段) オーブン加熱です

#### メニュー番号

## ロールパン



⇒76ページ ロールバン あんパン ⇒77ページ ⇒77ページ

コーンマヨネーズパン (棚下段)

オーブン加熱です

#### メニュー番号

## サクッとフライ



(棚下段)

(ラップ・包装ははずす) 調理済みのフライなどをサクッと仕上げま す。(冷凍品はあたため(2度押し)を使う)

食品の分量は約100~300gまでです。 角皿にオーブンシートをしき、食品をの オーブン加熱です せます。

手動で加熱する場合の時間のめやす。 ⇒39ページ

#### 上手な加熱のコツ

■冷凍や厚みのある物は仕上がり「強め」を使う。

■薄い物やクリームコロッケのような中身の やわらかい物は仕上がり「弱め」を使う。

メニュ

# 角皿を使う。 (棚上段)



- グラタンやピザなど表面に焼き色をつける料理などに使います。
- 300℃の高温で加熱します。(温度の変更、予熱はできません。)
- 設定できる時間は1~30分です。

## 食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚上段にのせる。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

## 両面グリルを押す



## ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

## スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

## 加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

# スピードレンジ/レンジ (時間を合わせてあたためる)



お願い

原因。

熱する。

る。

ける。

■煮こみのとき

■庫内底面が熱い(表示

部に「高温」が点滅して

いる)ときは、耐熱性の ない容器やラップ包装

した食品などをのせな

い。溶けたり、変形の

■少量(100g未満)のもの

はレンジ「600W」を使 い、様子を見ながら加

上手な加熱のコツ ■加熱時間は、食品の量が2

倍になると2倍弱になる。

■加熱時間を短めにし、途中

でできばえを見て調節した

り、かき混ぜや裏返しをす

ふきこぼれを防ぐため、必

ず深めの耐熱容器を使う。 ふたがないときはラップをか

落としぶたは、耐熱容器よ

りもひとまわり小さめの皿

やオーブンシートでもよい。

## 食品を入れる

が選べます。

食品を庫内中央に置く。

~20分、200Wが30秒~90分です。

お願い角皿ははずす。

## スピードレンジまたはレンジを押す

下ごしらえやお料理、手動でのあたため、煮こみなどに使います。

レンジ出力は「スピードレンジ」が1000Wです。「レンジ」は600W、200W

設定できる時間はスピードレンジは10秒~5分、レンジ600Wが10秒







## ダイヤルを回して時間を合わせる



10秒~30秒は5秒単 位、30秒~5分は10 秒単位で表示。



10秒~5分は10秒単 位、5~20分は30秒 単位で表示。 20分は 分のみを表示。



30秒~10分は30秒単 位、10~30分は1分 単位、30~90分は5 分単位で表示。 20分以上は 分のみを表示。

## スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

## 加熱終了

加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒36ページ

加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

## お知らせ

- ■加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。
- ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。
- ■レンジ出力調節のため、ブーンという音が出たり、止まったりすることがあります。

手動調理 両面グリル

## お好み温度 (仕上がり温度を設定してあたためる)





赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好みに設定できます。

出力1000W~200Wのレンジ加熱です。

設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約100~500gです。

## 食品を入れる

容器に入れて庫内中央に置く。

お願い角皿ははずす。

## お好み温度を押す



## 3 温度・仕上がりダイヤルを回し、 お好みの設定温度に合わせる



-10~0℃は2℃単位、 0~90℃までは5℃単位で設定できる。 右に回すと設定温度が上がる。 左に回すと設定温度が下がる。

## スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。 (スタート後は、設定温度の変更はできません)

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

#### お願い

■庫内底面が熱い(表示部に「高温」が点滅している)ときは、耐熱性のな い容器やラップ包装した食品などをのせない。溶けたり、変形の原因。

#### 庫内の温度が高いと



スタートを押すとブザーが鳴り、ホット表 示となり使えません。とりけし・切を押し、 ドアを開けて庫内が冷めるのを待ちます。 (約15分。ただし、スピードレンジ、レンジ は使えます)

## <お好み温度と食品のめやす>



※ドア右側にあります



#### コッとお願い 赤外線センサーについて /

#### ■食品は庫内の中央に置く

食品の温度を正しく検知するために中央に置い てください。

複数個を同時に加熱するときは、中央に寄せて 置いてください。

#### ■容器は陶磁器・耐熱性のものを使う

食品の量にあった大きさの、陶磁器・耐熱性の 容器を使います。解凍以外は、スチロールトレ 一を使用しないでください。

#### ■庫内を冷まして使う

庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えませ ん。(ホット表示となります) →30ページ

## ■ふたは使わない

陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが上 手く働かないため使えません。

また、ほとんどの食品でラップは必要ありませ んが、分量の多いときやカレーなど飛び散るも のはラップをします。ラップをすると仕上がり 温度が変わります。

#### ■現在温度の表示は目安です

スタート後、20秒で現在温度が表示されます。 温度は食品のおよその平均温度です。短い時間 であたたまるものは表示しない場合がありま



## 使う容器は

■食品の量にあった大きさ の、陶磁器、耐熱性の容 器を使う。 ⇒13ページ ■ふたは使わない。

赤外線センサーに ついて⇒15ページ

⇒15ページ

手動調理

お好み温度

# 角皿を使う。 (棚下段)



- パン生地の発酵に使います。
- 設定できる温度は40℃と30℃、時間は1~120分です。

## 食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚下段にのせる。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

## 発酵を押す



40℃は1回押す 30℃は2回押す

## ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

## スタートを押す

発酵がスタート。



残り時間を表示。 (途中で発酵温度の変更はできません。)

## 加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


●発酵時間を延長したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### お知らせ)

■本書メニュー集では、発酵は40℃での作り方です。 市販の料理ブックなどで作るときに30℃をお使いください。

# オーブン(温度・時間を合わせてオーブン加熱する)

(予熱なし)





#### お知らせ

温度と時間どちらからでも 合わせることができます。

### 上手な加熱のコツ

⇒35ページ

設定できる温度は100~250℃、時間は1~120分です。

## 食品を入れる

角皿に食品をのせ、棚上段または棚下段にのせる。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

## オーブンを押す



## 温度・仕上がりダイヤルを回して 温度を合わせる



150℃が表示される。 (100~250℃、10℃単位で表示。)

# 4 ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、 30~120分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

## スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

- ●途中で温度を変更したいとき
- ①オーブンを押す(温度表示が点滅)
- ②温度・仕上がりダイヤルで合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

## オーブン (温度・時間を合わせてオーブン加熱する) (予熱あり)

予熱のときは、角皿、 食品は入れない。



(お知らせ)

その温度です。

現在温度は、庫内のおよ

途中でドアを開けたとき など、表示と実際の温度

が異なる場合があります。

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- ●設定できる温度は100~250℃、時間は1~120分です。
- 予熱は自動的に行います。予熱時間は約6~12分です。

## 予熱する

## オーブンを2回押す

## お願い

角皿ははずす。



## 温度・仕上がりダイヤルを回して 温度を合わせる



150℃が表示される。 (100~250℃、10℃単位で表示。)

## スタートを押す

予熱がスタート。



加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。



## 予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。



#### (お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できない。 手順1からやり直す。

## 加熱する

## 食品を入れる

角皿に食品をのせ、庫内にセットする。



#### ∧注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

## ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、10~30分は1分単位、30~120分は 5分単位で表示。(20分以上は分のみを表示。)

## スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

●途中で温度を変更したいとき

①オーブンを押す(温度表示が点滅)

②温度・仕上がりダイヤルで合わせる



## 加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●加熱時間を延長したいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

#### 上手な加熱のコツ

- ■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、仕上が りがよくないことがあります。
  - 次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。
- ■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)
- ■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取り出す。

#### オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

オーブン (予熱あり)

# 加熱を延長する

- 加熱後、もう少し加熱したいときに使います。
- 加熱終了後から5分間は、設定したレンジ出力やオーブン温度を記憶しているので、時間 を合わせるだけで、再度加熱できます。
- 設定できる時間は10秒~20分(あたため、ミルク・酒かん、スピードレンジは5分まで) です。

## 加熱終了後、5分以内に延長を押す

## ダイヤルで時間を合わせる

10秒~5分は10秒単位、5~20分は30秒単位で表示。 (20分は分のみを表示。あたため、ミルク・酒かん、スピードレンジは5分まで)

# スタートを押す

加熱がスタート。



加熱終了加熱終了音が鳴る

\*延長加熱後も同じ手順で、再び延長できます。

#### (お知らせ)

- ■加熱中に延長を押しても受付けません。
- ■加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れるので、延長できません。

⇒2ページ「オートパワーオフト

#### こんなときに使うと便利です

- ■厚みのある肉、かたまりの肉などを焼いたら加熱の足りない部分があった。
- ■市販の料理ブック通りに作ったら焼き色が薄かった。
- ■飲み物をあつあつに仕上げたい。

# メモリー (お好みの加熱方法を登録する)

よく作る料理やメニュー集の手動調理などの、お好みの加熱方法を登録しておくキーです。 (レンジ・オーブン・グリルの手動調理が1つ登録できます。発酵は登録できません) メモリーを使えば、組合わせた連続加熱もできます。(登録のしかた<例2>を参照)

## 登録のしかた

- <例1>

オーブン「170℃」で35分を登録する \*メニュー集 71ページ「ベイクドチーズケーキ」など

- ドアを開閉して、 表示部に「0」を表示させる
- オーブンを押し、 ∠ 温度・仕上がりダイヤルで 「170℃」に合わせる
- ダイヤルで「35分」に合わせる
- メモリーを2回押す

登録完了 ピッピー

<例2>連続加熱の設定

レンジ [600W] で7分⇒ レンジ「200W」で18分を登録する \*メニュー集 55ページ「ごはん (炊飯)」を手動加熱など

- ドアを開閉して、 表示部に「ロ」を表示させる
- レンジを押して「600W」に合わせ、 ∠ ダイヤルで「7分」に合わせる
- メモリーを押す (ピッ)
- レンジを押して「200W」に合わせ、 ☆ ダイヤルで「18分」に合わせる
- メモリーを 2 回押す

登録完了 ビッピー

#### 連続調理について

- ■レンジ⇒レンジ、または、
- オーブン(グリル) ⇒オーブン(グリル)の設定ができます。
- ■スピードレンジを設定すると、次は「600W」または「200W」 のみの設定になります。

## 使い方 (<例2>の場合で説明します)

メモリーを押し、 登録内容を確認する

> 表示部に、登録されている内容が表示されるので、 確認する。(登録されている内容が順次表示され、 スタートランプが点滅する)







スタートランプが点滅したら スタートを押す

加熱がスタート。





レンジ「600W」が終わると、 続けてレンジ「200W」の残 り時間を表示。





加熱終了加熱終了音が鳴る

#### お願い

■メモリーを使うときは、表示部に表示される登 録内容を確認してから、調理する。

#### お知らせ)


- ■設定時・使用時ともに、途中で間違えたときは、 とりけし・切を押して、最初からやり直します。
- ■メモリー登録済みのとき、新たに登録の操作をすると、 登録済みの内容が消去され、新たに登録した内容に変更 されます。

36

手動調理

メモリ

# トーストの焼き方





#### トーストのコツ

- ■庫内温度が下がると、 仕上がりが悪くなる。
- 予熱中にドアを開け
- 予熱後はできるだけ 早く食品を入れて、 加熱する。
- 焼き色はパンの種類、 厚さなどによって異なる。お好みに合わないときは様子を見ながら 焼く。
- ■続けてトーストを焼 くときも、予熱から 行う。

(予熱時間は短くなる)

予熱してから焼くことで、表面はサクッと、中はふんわり仕上がります。時間は予熱が約10分、加熱が約4分です。

## ↑ 角皿を棚上段に入れる

- ク オーブンを2回押す
- 3 温度・仕上がりダイヤルを回して 「200°C」に合わせる
- △ スタートを押す

予熱がスタート。(約10分)



30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。

(お知らせ) 保温が終了すると続けて操作できない。手順 1 からやり直す。

## 5 角皿を取出し、パンを入れる

バンを角皿にのせ、棚上段にのせる。 1~4枚までできる。

▲注意 予熱後は、角皿や庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。

お願い 角皿は奥までしっかり入れる。

- 6 <u>温度・仕上がりダイヤルを回して</u> [250°C]に合わせる
- 7 ダイヤルを回して「4分」に合わせる
- 8 スタートを押す

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

●もっと焼き色をつけたいとき ⇒36ページ 加熱終了後、5分以内に延長を押して、ダイヤルで時間を合わせる。

お知らせ)庫内が大きいので、時間が多めにかかります。

# 手動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。

## あたため (レンジ [600W]で加熱する)

メニュー		分 量	加熱時間のめやす
ごは	まん	1人分(150g)	約50秒~1分30秒
L=	ラフ	1 III (250g)	約2分~2分30秒
LK	ゅうまい	15⊐ (225g)	約2分~2分30秒
焼き	魚(ラッカり)	1切 (70g)	約50秒~1分
343	计	1杯 (150mL)	約1分30秒~2分
スー	ープ	1杯 (200mL)	約2分~2分30秒
焼き	そばしラップ	1 III (300g)	約2分~2分30秒
野菜	物が有り	1 III (250g)	約2分~2分30秒
三川	レク	1杯 (200mL)	約1分40秒~2分
酒力	אינ	1杯 (180mL)	約1分~約1分20秒
野菜	の煮ものしラップ	1 m (300g)	約2分~3分
カレ	ノー 「前」	1 III (200g)	約3分~4分
冷	ごはん	1人分(150g)	約3分~3分30秒
凍	カレー	1 III (200g)	約4分~5分
=	焼きおにぎり	2 □ (100g)	約1分30秒~2分
ラップ有	ピラフ	1 III (250g)	約4分~5分
9	しゅうまい	15□ (225g)	約4分~5分
肉まん		1 □ (100g)	約50秒~1分
あんまん		1 □ (100g)	約50秒~1分
冷凍肉まん		1 □ (100g)	約1分20秒~1分30秒
冷凍あんまん		1 □ (100g)	約1分~1分20秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$ 

## **解凍** (レンジ [200W]で解凍する)

	分 量	加熱時間のめやす	
1.	100g	約1分	
2	200g	約1分30秒~2分	
さしみ	300g	約2分30秒~3分	
2.	100g	約1分30秒	
套	200g	約2分~2分30秒	
全解凍	300g	約3分~3分30秒	

## ゆでもの (レンジ [600W] で加熱する)

分 量		分 量 加熱時間のめやす	
	100g	約1分30秒~2分	
葉菜	200g	約2分20秒~2分40秒	
~	300g	約3分30秒~4分	
	100g	約2分30秒~3分	
根	200g	約3分30秒~4分	
根菜	300g	約5分~6分	
	500g	約9分~10分	

● 根菜は残り時間 1 分で、食品を裏返す。

## ヘルシーフライ

予熱	オーブン <b>「200℃」</b> 約10分
加熱	オーブン <b>「250℃」</b> 約16分~18分

## オートメニュー [9 サクッとフライ] (両面グリルで加熱する)

分量		加熱時間のめやす
常温·冷蔵	100~300g	約12分~14分

## 炊飯

米の分量	加熱時間
1合 (150g)	レンジ <b>[600W]</b> 7分+レンジ <b>[200W]</b> 18分
2合(300g)	レンジ <b>[600W]</b> 9分+レンジ <b>[200W]</b> 18分

#### 雷源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



## 

本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため



本体を冷ます

お願い

#### ■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなった り、火花・煙・さび・腐食・ドアのひ び・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に



■布やスポンジとうすめた台所用中性 洗剤を使い、次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー(庫内底面の白色 のセラミック部のみ使える)
- 金属タワシ・ スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- 揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ガソリン・ ベンジン・シンナーなど

## 脱臭 (庫内の臭いが気になるとき)

**庫内に脱臭抗菌コーティングがしてあり、ヒーターの高温で臭いをやわらげます。** 

\* 抗菌効果はフィルム密着法により、(財日本食品分析センター、) 対京都微牛物研究所で確認した ものです。

庫内に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。



## 庫内をカラにする

#### お願い

角皿ははずす。

## 脱臭を押す

脱臭がスタート。 (約15分)



加熱表示後、 残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

#### 

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面 など) に触れない。 高温のため、やけどの原因。

## 本 体

#### かたく絞った柔らかい布でふく


汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤を使う。 必ず、洗剤をよくふき取る。

#### 庫内

\*庫内に汚れがついたまま調理 を行うと、汚れが落ちにくく なります。汚れは早めにふき 取ってください。

#### 脱臭抗菌コーティングがして ある。

- コーティングを長持ちさせ るために、固い物でこすら ない。柔らかい布でふく。
- 庫内の臭いが気になるとき は、脱臭を押す。 →40ページ



#### 外観

■ドア・操作パネル 油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。

うすめた台所用中性洗剤を 使う。

■吸気口 ⇒10ページ

性能を維持するため、ほこ りがつかないように、乾い た布で定期的にふく。

## 庫内底面(白色のセラミック部)

衝撃を加えたり、水をかけたりしない。 ひび<br />
・割れ<br />
・故障の原因<br />
。

- \*割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せ ず、お買上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因 になります。
- \*汚れがついたまま調理(特にヒーター加熱)を行うと、 斑点やシミ状になり落ちにくくなります。汚れたら すぐにふき取ってください。

#### 汚れが落ちにくいとき

ラップを丸めて、液体クレンザーを少量つけ、こす り落とし、ぬれふきんでふき取る。

## 電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで 強くこすらない。

傷・破れの原因。

\*汚れがひどく落ちないとき は、販売店にご相談のうえ、 電波出口のカバーを交換し てください (有料)。

## 付属品

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

お願い ■金属タワシなどでこすらない 傷の原因。

■角皿は急冷しない 変形の原因。 冷めるまで待つ。

万一、変形したときは、図のように調理台などを利用し、 静かに押して変形を直す。



40

こんなときは

お手入れ

# お料理がうまくできないとき

## ●ごはん・おかずのあたため

	2,2,5
食品がうまく あたたまらない	<ul><li>食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。</li></ul>
<mark>あたため</mark> であたためても、 熱くならない	<ul> <li>ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。</li> <li>赤外線センサーがうまく働きません。</li> <li>食品を中央に置いていますか。</li> <li>端に置くと、上手にあたたまりません。</li> <li>食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。</li> <li>100g~500gが上手にできる分量です。</li> <li>☆もう少し加熱したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>
<mark>あたため</mark> であたためると、 熱くなりすぎる	<ul><li>● 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。</li><li>100g~500gが上手にできる分量です。</li><li>● 食品の量に対して容器が大きすぎたり、小さすぎませんか。</li></ul>
ごはんがぬるい、あつい	<ul><li>● 食品の量にあった食器を使っていますか。</li><li>● 食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。</li><li>● 仕上がり温度(70~90℃)で調節してください。</li></ul>
冷凍ごはんが あたたまらない	<ul> <li>あたためを2回押していますか。</li> <li>食品の量にあった食器を使っていますか。</li> <li>食品を中央に置いていますか。端に置くと、上手にあたたまりません。</li> <li>仕上がり温度(70~90℃)で調節してください。</li> </ul>
ごはんがパサつく	<ul><li>加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。</li></ul>
カレーやシチューが熱くならない 熱いところとぬるいところがある	<ul><li>カレーなどとろみのあるものは、仕上がり温度を高め(85~90℃)に合わせると熱くなります。また、加熱後はかき混ぜます。</li></ul>
冷凍品があたたまらない	<ul><li>●冷凍品は、容器に入れてあたためを2回押します。</li></ul>
焼き魚の身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。

## ●のみもののあたため

牛乳が熱くなりすぎる	<ul> <li>ミルク・酒かんを使っていますか。</li> <li>あたためでは、熱くなりすぎます。</li> <li>カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰することがあります。</li> <li>カップの7~8分目まで牛乳を入れます。</li> <li>それより少ないときは、仕上がり温度を低めに合わせます。</li> </ul>
お酒が熱くなりすぎる	<ul> <li>ミルク・酒かんを使い、温度・仕上がりダイヤルで仕上がり温度を「50℃」 に合わせていますか。</li> </ul>
上の方と下の方では 温度が違う	<ul><li>加熱後はよくかき混ぜます。</li><li>首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の 差が少なくなります。</li></ul>

## ●解凍

食品が煮えた	<ul> <li>●食品の厚みは均一ですか。</li> <li>▶冷凍時に食品の厚みを3cm以下にそろえてください。</li> <li>●ラップをはずして解凍しましたか。</li> <li>●スチロールトレーを使っていますか。</li> <li>▶スチロールトレーがないときは、平皿の上に、ラップをはずした食品を置いてください。</li> <li>●冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。</li> <li>▶時間がたったり溶けかけたものは、レンジ「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。</li> </ul>
解凍不足	<ul> <li>食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~800gが上手にできる分量です。</li> <li>☆さらに解凍したいときは、延長で時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。(再度、解凍は使わない)</li> </ul>

## ●ゆでもの

<b>まいといころと、</b>
-----------------

## ●オーブン・グリル料理

オーブン・グリル料理全般: でき上がりが悪い	<ul><li>加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。</li><li>他の料理ブックを使ったとき、出来上がりが多少異なる場合があります。</li></ul>
グラタン: 焼く度に焼き色が違う	<ul><li>● チーズの種類・量により焼き色が異なります。様子を見ながら焼いてください。</li></ul>
ケーキ: うまくふくらまない	<ul> <li>卵はしっかり泡立てましたか。ハンドミキサーの先から落ちる生地で、文字が書けるくらいまで泡立てます。</li> <li>粉を入れるとき、混ぜすぎていませんか。サックリと底からすくい上げるように混ぜます。</li> </ul>
ケーキ: 泡立てがうまくできない	<ul><li>ボウルやハンドミキサーに水分や油分がついていると、泡立ちが悪くなります。コッ→69ページ</li></ul>
クッキー: 焼き色にムラがある	<ul><li>生地の厚みや大きさは均一ですか。</li><li>生地は厚み・大きさを均等にします。 コッ →72ページ</li></ul>

こんなときはお料理がうまくできないとき

# 故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

## ●正しく動かない

表示が出ない	<ul><li>●電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。</li><li>●ドアを閉めてから5分を過ぎていませんか。</li><li>▶ドアを開閉してください。</li><li>(電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません)</li></ul>
	加熱終了後、5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが、 故障ではありません。「オートパワーオフ」のため ⇒2ページ
	<ul><li>●停電していませんか。</li><li>●電源プラグが抜けていませんか。</li><li>●配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。(電流容量不足)</li></ul>
キーを押しても 作動しない	<ul> <li>ドアは確実に閉まっていますか。</li> <li>ドアを閉めてから5分を過ぎていませんか。</li> <li>▶ドアを開閉し、もう一度キーを押してください。</li> <li>「オートパワーオフ」のため ⇒2ページ</li> </ul>
すぐに加熱が止まる	<ul> <li>●庫内底面が熱いとき、正しい食品の温度が測れず、加熱を止めることがあります。</li> <li>▶ドアを開けて庫内が冷めるのを待つか、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>

## ●音がする

加熱中、加熱後に音がする	<ul><li>加熱中に「カチカチ」する音は、加熱をコントロール(制御)している音です。</li></ul>
	<ul><li>レンジ加熱中の「ブーン」「ジィージィー」「チリチリ」「カッチン」等の音は、 レンジの動作音で、故障ではありません。</li><li>熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることがあります。</li></ul>
加熱終了後、ブザーが鳴る	<ul><li>「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。⇒12ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から1分ごとにブザーが鳴ります。 (10分間)</li></ul>

## ●火花や煙が出る、庫内底面の変色

火花が出る	<ul> <li>金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。</li> <li>庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。</li> <li>食品の量がきわめて少なくありませんか。→21ページ</li> <li>電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→41ページ</li> </ul>
煙が出たり、 いやな臭いがする	<ul> <li>カラ焼きをしましたか。⇒12ページ</li> <li>庫内の油を焼き切るため、煙や臭いが出ますが、故障ではありません。</li> <li>庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。</li> <li>▶庫内の臭いが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。⇒40ページ</li> </ul>
庫内底面が 斑点やシミ状に変色する	<ul> <li>庫内底面に汚れがついたまま、ヒーター加熱を行うと、熱により汚れが焼きつき、シミのようになります。</li> <li>▶お手入れを行ってください。⇒41ページ</li> </ul>

#### ●表示について

表示部に「高温」が 点灯している	● オーブン・グリル加熱中に庫内の温度が高くなると、点灯してお知らせ します。
ブザーが鳴り 表示部に「高温」が 点滅している	<ul> <li>庫内底面の温度が高くなっているときのお知らせです。</li> <li>▶素手で触らないでください。(やけどの原因)</li> <li>また耐熱性のない容器やラップ包装した食品をのせないでください。(溶け、変形の原因)</li> <li>*「高温」が点滅していてもキーは受付けます。また、とりけし・切を押すと、「高温」は消えます。</li> </ul>
ブザーが鳴り ホット表示が点滅する 【	<ul> <li>あたため、ミルク・酒かん、解凍、ゆでもの 葉菜、ゆでもの 根菜、お好み 温度で庫内の温度が高いときに表示します。</li> <li>▶とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください。 (スピードレンジ、レンジは使えます)</li> </ul>
"あたため・スタート"の ランプが点滅する	<ul><li>加熱の途中でドアを開けると点滅します。</li><li>続けて加熱するときはスタートを押してください。</li><li>加熱しないときはとりけし・切を押してください。</li></ul>
表示部に「デモ」が 表示されている	<ul> <li>店頭展示用(デモ)モードになっています。(キーを押しても加熱されません)</li> <li>▶電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li> </ul>

## ●調理のできが悪い

食品が加熱されない	<ul> <li>レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。</li> <li>あたため、自動キー、スタートを押し忘れていませんか。</li> <li>表示部に「デモ」が表示されていませんか。(店頭展示用(デモ)モードになっています)</li> <li>●電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。</li> </ul>
調理のでき上がりが悪い	<ul><li>メニューの材料、分量、作り方、付属品を確認してください。</li><li>加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。</li><li>他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。</li></ul>

## ●ドアがくもる

表示部がくもる	<ul><li>冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。</li></ul>	١
ドアがくもり、水滴が落ちる	▶ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。	J

以上のことをお調べになって、それでも不具合が あるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜い てください。

故障の状況と表示部の英数字(船、別、別、 EO、E5、F5、F6、F7、PO、PI)をお買上げ の販売店にご連絡ください。

## ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名(三菱オーブンレンジ)
- 名 (RO-LD25)
- 3. お買上げ日(年月日)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

\*付属品のお買い求めは、お買上げの販売店にご相談ください。


44

こんなときは

故障かな?と思ったら

## 仕様

電源		交流100V 50Hz-60Hz共用			
電子レンジ	消費電力	1400W			
	高周波出力	自動: 1000W~100W相当			
		手動: 1000W·600W·200W			
	発振周波数	2450MHz			
オーブン	消費電力	1320W			
	温度調節	30℃・40℃(発酵)・100~250℃			
グリル	消費電力	1320W			
「0」表示のとき	消費電力	2.5W			
待機時消費電力		0 W			
寸 法	外形	幅500×奥行400×高さ345mm			
	庫内 (有効)	幅310×奥行340×高さ220mm			
質 量		14.5kg			



- ※付属品については10ページをご覧ください。
- ※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。その後は自動的に 200℃に切換わります。
- ※待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。



●長年ご使用の オーブンレンジ・ 電子レンジの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような 症状は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため電源 プラグを抜いてから、必ず 販売店にご相談ください。

便利メモ	お買上げ日		年	a a	月	日
	販売店名					
		<b>1</b> (	)			



## 三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1